

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



MODELOS:	DIMENSÕES:	Nº QUEIMADORES
CS-01	31X31	01
CSA-01	31X31	01
CS-02	31X60	02
CSA-02	31X60	02
CS-03	31X90	03
CSA-03	31X90	03

INTRODUÇÃO:

A chapa sanduicheira CEFAZ deve ser instalada seguindo as normas e legislações locais vigentes. Para o bom funcionamento da chapeira, é necessário que ela seja instalada por um profissional habilitado seguindo as instruções contidas nesse manual.

INTRODUÇÕES DE USO:

Antes de utilizar a chapa sanduicheira pela primeira vez, remova a camada de óleo protetor contra a oxidação que protege a chapeira.

Para a remoção da camada de óleo protetor pode ser utilizado produtos comuns para remoção de gordura com esponja e água. Depois de colocar sua chapa no local desejado e instalada a mangueira e o regulador de **baixa**

pressão pode-se proceder da seguinte forma para o primeiro uso :

1 - Ajuste o nível da chapa para facilitar o escoamento de gordura em direção ao coletor de resíduos. 2- Verificar se há gás no vasilhame 3 - Abra o Registro do regulador de Pressão junto ao botijão, gire o Botão no sentido anti-horário em seguida acenda o queimador. Para os demais queimadores repita o processo anterior 4 - Pré-aquecer a chapa antes de usá-la durante 30 a 40 minutos em fogo alto para a queima de resíduos. Utilize durante o processo de Pré aquecimento Óleo comum de cozinha para untar a Chapa. 5 - Após o uso, untar a chapa com gordura ou óleo vegetal

ATENÇÃO:

As chapas CEFAZ são vendidas na versão baixa pressão, portanto em todas as chapeiras precisa ser utilizada a válvula reguladora de Pressão (2,8 Kpa 1Kg/h) para G.L.P (Gás Liquefeito de Petróleo) e de acordo com as normas de segurança da ABNT.

A mangueira deve ser certificada pelo INMETRO, sendo identificada pela tarja amarela com gravação NBR-8613 ABNT.

INSTALAÇÃO DO GÁS

- 1-Coloque abraçadeira de metal na ponta da mangueira, encaixada no ponto de entrada de gás da chapa.
- 2-Coloque a mangueira no ponto de entrada de gás da chapa e aperte o parafuso da abraçadeira com uma chave de fenda para deixar o encaixe bem firme.
- 3-Coloque a outra abraçadeira na extremidade oposta da mangueira, encaixando-a no regulador de pressão de gás. Aperte bem o parafuso da abraçadeira.
- 4-Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botijão. Para verificar se há vazamentos após a instalação, faça o teste com espuma de sabão.

ATENÇÃO: kit de instalação do gás não acompanha o produto.

Se colocado a mais de 2 metros de distância da chapa, o botijão necessitará a adaptação de manômetro e regulador.

CUIDADOS

ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique se não há vazamentos. Utilize água e sabão embebidos em uma esponja. Aperte levemente até que se forme uma espuma nas pontas da mangueira (conexões) e na ligação da válvula com o fogão. Verifique se não há formação de bolhas, o que indica vazamentos.

LIMPEZA

Utilizando água e sabão nas partes em inox, e eliminar com espátula a sujeira grudada na chapa. Por motivo de higiene e segurança, evite o acúmulo de resíduos, como gorduras ou outros alimentos, evitando o mau funcionamento e risco de acidentes. - Alguns agentes de limpeza não devem ser utilizados em hipótese alguma: - Querosene, gasolina, solventes, ácidos, vinagres, produtos químicos ou brancos, pois podem causar manchas - Não utilize pós-abrasivos e substâncias corrosivas que possam arranhar as partes citadas. - Ao efetuar a limpeza da sua Chapa cuide para não danificar os condutores do gás. - Sempre limpe a Coletora de Gordura após o uso. - Para efetuar a limpeza da chapa utilizar sabão neutro e esponja, não utilizar objetos pontiagudos ou palha de aço.

TERMO DE GARANTIA

A CEFAZ assegura ao proprietário consumidor desse aparelho a garantia de 3 meses referente ao prazo mínimo estabelecido por lei, que é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada da CEFAZ sendo de fabricação.

1 - Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela CEFAZ.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada no aparelho.
- A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos ao desgaste natural e desgaste proveniente do uso de alimentos de dureza excessiva ou abuso e sobrecarga do aparelho.
- Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota fiscal. A CEFAZ responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Data da venda

/ / Nota Fiscal Nº

Aparelho Nº

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

www.cefaz.com.br - cefaz@cefaz.com.br -

FONE: (17) 3546-1284



"Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio"