

CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

A garantia não abrange:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc.).


Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1º via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso de não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

MANUAL DO USUÁRIO



COLOMBO

ESPREMEDORES DE SUCO



COLOMBO

17 3546 3420

www.jlcolombo.com.br

sac@jlcolombo.com.br

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA:	/ /
Número da Nota Fiscal:	
Modelo:	
Número de Série:	
Comprador:	
Nome e assinatura do vendedor:	

CARIMBO DA LOJA ()

INSTALAÇÃO

- Sempre utilize o aparelho sobre uma superfície nivelada e seca;
- A tomada que será utilizada deve possuir os três pontos (inclusive o terra) devidamente ligados;
- Certifique-se que a tensão indicada na chave seletora (embaixo do aparelho) é a mesma da tomada. Se não for, selecione a tensão correta antes de ligá-lo à tomada;

UTILIZAÇÃO

- Leia atentamente o Manual do Usuário antes do uso do aparelho;
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Nunca tente retirar a carambola ou a caçamba com o motor em movimento;
- Nunca colocar o cabo de energia dentro de qualquer líquido;
- Antes de ligar o aparelho, deixe as frutas devidamente higienizadas e cortadas ao meio. Após isto, ligue o aparelho e esprema-as tudo de uma só vez;
- Nunca utilize o aparelho descalço ou se estiver com os sapatos molhados;
- O tempo máximo aconselhável de uso contínuo é de 5 minutos para os Espremedores Power, Pequeno e Médio. Para o Grande e Industrial, o tempo é de 30 minutos.
- Desconecte o aparelho da tomada após o uso;
- A utilização de peças não originais podem danificar o aparelho.

- Este aparelho destina-se a ser usado na casa e aplicações semelhantes, tais como:
- Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Ambientes do tipo cama e café da manhã.

LIMPEZA

- Após o uso, retire a carambola e a caçamba e limpe com água e sabão neutro;
- Limpe o motor com um pano levemente umedecido com água e sabão neutro;
- Nunca utilize jatos de água nem coloque o motor embaixo da torneira.

ATENÇÃO!
Antes de qualquer manutenção ou limpeza certifique-se que o aparelho está fora da tomada.

ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ATENÇÃO!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Modelo	Potência	Peso	Rotação	Tensão	Frequência	Isolação
Power	127V - 250 W	3,900 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Power PP	127V - 250 W	3,900 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Pequeno	127V - 250 W	3,900 kg	1750 rpm			
	220V - 200 W					
Médio	127V - 250 W	4,100 kg	3500 rpm	BIVOLT	60 Hz	Classe F
	220V - 250 W					
Grande	127V - 300 W	5,300 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Industrial	127V - 400 W	5,000 kg	3500 rpm			
	220V - 350 W					
Industrial 1/2	127V - 650 W	5,700 kg	1750 rpm			
	220V - 600 W					

PARTES PRINCIPAIS

