
LINHA PADARIA AURORA

MPPA - 100

**Prateleira Conjugada com Depósito para Pães
1,00m**

Imagem Ilustrativa MPPA-100



Parabéns pela sua nova aquisição!

Você adquiriu um produto fabricado com a tecnologia e o cuidado de uma das maiores empresas do ramo de refrigeração comercial do Brasil.

Em conformidade com a portaria 371 do INMETRO, referente à certificação de segurança.


Guarde a nota fiscal de compra; ela será necessária caso precise utilizar os serviços da Assistência Técnica Gelopar no período de garantia. Também não remova a etiqueta de identificação do produto. Nela constam informações imprescindíveis em caso de necessidade de reparos.

Índice

Para sua segurança	1
Informativo	1
Instalação.....	1
Componentes.....	2
Montagem Passo a Passo:.....	3
Utilização	6
Iluminação.....	7
Características Técnicas	7
Limpeza	7
Prateleiras.....	7
Recomendações Importantes.....	7
Meio Ambiente	7
Certificado de Garantia	8

Para sua segurança

- 1 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 2 - Para evitar acidentes, após desembalar, mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças.
- 3 - Nunca o desligue da tomada puxando pelo cordão de alimentação. Utilize o plugue
- 4 - Não prenda, torça ou amarre o cordão de alimentação.
- 5 - Utilize tomada exclusiva para ligação; não faça uso de extensões ou conectores (tipo T).
- 6 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou técnico autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- 7 - Desligue da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- 8 - Não instale próximo a fontes de calor ou inflamáveis.



Informativo

As especificações e informações deste manual são fornecidas somente para uso informativo e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Periodicamente a Gelopar faz alterações e/ou melhorias no (s) produto (s) contido (s) neste manual de instruções. A Gelopar não se responsabiliza por qualquer erro ou imperfeições contidas neste manual.

Instalação


- 1 - Antes de ligar, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta de identificação.
- 2 - Verifique se a sua rede elétrica suporta a potência informada na etiqueta de identificação.
- 3 - A variação de tensão não pode ser superior a 10%. Se a tensão da rede local apresentar variações muito bruscas, torna-se necessário a utilização de um estabilizador de tensão, com capacidade compatível com a potência.

- 4 - Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação, os componentes internos que não estão instalados e as películas de proteção das chapas metálicas. Caso haja peças em aço inox é muito importante retirar a película de proteção para evitar mancha.
- 5 - Importante que o chão esteja seco e nivelado. Pequenos ajustes poderão ser feitos com os pés niveladores.
- 6 - A Gelopar não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.

Componentes

- 1 - Para efetuar a montagem da prateleira, proceda conforme as instruções abaixo.

Itens	Quantidade
Suportes prateleira	03 Direito e 03 Esquerdo
Prateleiras	03
Led	01
Vidros deslizantes	02
Vidro frontal	01
Puxadores	02
Chapa Niveladora de Pães	01
Parafuso	20
Arruela de Pressão	20



Montagem Passo a Passo:

1º Passo - Após retirar a embalagem do produto, encaixe a estrutura superior sobre a inferior, imagem 01.

2º Passo - Parafusar utilizando uma chave Philips os parafusos indicados na imagem 02. (utilizar a arruela de pressão).

IMAGEM 01





IMAGEM 02


Apertar os parafusos Até travar.



3º Passo - Após fixar os 04 tubos, o próximo passo é posicionar e parafusar os suportes prateleiras conforme imagem 04.


Apertar os parafusos Até travar.

IMAGEM 04



4º Passo - Após fixar os 06 suportes (03 Direito e 03 Esquerdo), o próximo passo é encaixar as prateleiras no recorte do suporte, conforme imagem 05.

IMAGEM 05



5º Passo – Encaixe o aparador de mercadorias conforme imagem 06.

IMAGEM 06






IMAGEM 08




6º Passo – Ajustar a chapa niveladora de pães na inclinação desejada, quanto menor a inclinação maior a quantidade de pães.




7º Passo – Posicionar as tampas deslizantes conforme imagem 11.



8º Passo – Posicionar o vidro frontal conforme imagem 12.




9º Passo – Fixar o cabo do LED utilizando o CLICK da abraçadeira, visualizar os pontos de fixação indicados na imagem 13.



10º Passo – Finalizado a montagem do produto (imagem 14).

IMAGEM 14



Utilização

1 - A prateleira é destinada para exposição de produtos que não requeiram refrigeração ou aquecimento.

Iluminação

1 - Possui 01 barra de LED'S de alta potência localizado no perfil superior do produto.

Características Técnicas

Descrição	MPPA-100
1 - Dimensões Externas (mm)	
Frente	1000
Profundidade	590
Altura	2040
2 - Iluminação LED	9W
3 - Peso (kg)	
Sem embalagem	73
Com Embalagem	100
1 - Tensão	127 / 220 Volts
2 - Frequência	50 ou 60 Hz

Limpeza



1 - Para a limpeza utilize somente uma flanela umedecida em água morna e sabão neutro. Não utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou produtos abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas. Estes produtos, além de danificar as peças, podem deixar odores desagradáveis e resíduos.

Prateleiras

- 1- Prateleiras são fixas, sem ajustes de altura e inclinação.
- 2- A carga máxima suportada por prateleira é de 15 kg distribuídos.

Recomendações Importantes

- 1 - Em períodos de desuso, é imprescindível que a prateleira esteja perfeitamente higienizada.
- 2 - Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas, pois poderá causar danos às mesmas.
- 3 - A Gelopar reserva-se o direito de efetuar modificações de materiais sem aviso prévio. As ilustrações são meramente referenciais.

Meio Ambiente



- 1 - Os materiais de embalagem utilizados são recicláveis; procure selecionar e separar os plásticos, papelão e madeiras, enviando-os a empresas de reciclagem.
- 2 - Não descartar o produto em aterro sanitário, para correto descarte entre em contato com os órgãos competentes de sua região.

1) Garantia dos Produtos:

A Gelopar concede garantia contra qualquer falha de fabricação que se apresente no período de 12 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, divididos da seguinte maneira:

- 3 (três) primeiros meses – garantia legal.
- 9 (nove) últimos meses – garantia contratual (funcional).

a) 3 (três) primeiros meses – garantia legal:

Nos 3 primeiros meses, a garantia cobrirá todo e qualquer componente do equipamento inclusive:

Peças plásticas e vidros planos – desde que não tenham sido danificadas por mau uso;

Portas de Vidro Duplo – eventuais falhas no tratamento de baixa emissividade ou vazamento de argônio.

b) Nos 9 (nove) últimos meses – garantia contratual (funcional):

Após os 3 primeiros meses de garantia legal, inicia-se o período de 9 meses de garantia contratual (funcional), a qual cobrirá somente a parte funcional do equipamento (parte mecânica e elétrica), ou seja, correção e substituição dos seguintes itens: compressor, micromotor, chicote elétrico, termostato, controlador e resistência.

Excetuam-se, portanto os componentes estéticos, que não influenciam o funcionamento primário do produto, ou seja, itens que não possuem interferência sobre o aquecimento ou resfriamento do equipamento, conforme o caso.

Observações:

Para que ocorra o Atendimento Técnico não serão aceitos recibos, cupons, bilhetes, declarações, e-mails e afins; somente a cópia da Nota Fiscal será válida; Sem apresentação da Nota Fiscal, o atendimento e as oficinas autorizadas ficarão impossibilitadas de prestar o atendimento.

Importante

- Visitas não cobertas pela garantia: em caso de ausência de defeito do produto será cobrada do usuário, pelo técnico.
- Acionar o serviço autorizado Gelopar mais próximo caso o produto apresente algum defeito; a relação de oficinas autorizadas encontra-se disponível no site www.gelopar.com.br, ou o usuário pode contatar o serviço de pós-vendas através do telefone **0800 606 1111**, para abertura do chamado.

• **DADOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE ATENDIMENTO:**

Nome do responsável: *se comércio, informar também o nome do estabelecimento.

E-mail:

Endereço: *de onde está o produto

Bairro:

Cidade:

Cep:

Telefone Fixo com DDD:

Telefone Celular com DDD:

Modelo Do Equipamento: * encontrada na etiqueta branca colada no produto

Número De Série: *encontrada na etiqueta branca colada no produto

Defeito Reclamado:

Nota Fiscal De Compra: * Informar número da NF, data de emissão e CNPJ da empresa que a emitiu.

- Em regiões onde a Gelopar não possui oficinas autorizadas cabe ao consumidor arcar com os custos de deslocamento do técnico.
- A Gelopar não se responsabiliza por serviços realizados por oficinas não autorizadas.

A Garantia Perderá a Validade:

- Pelo vencimento do prazo de garantia, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda do produto novo ao consumidor.
- Quando não existir Nota Fiscal para comprovar a data de venda do produto ao consumidor.
- Quando a Nota Fiscal estiver rasurada, ilegível, adulterada, ou com qualquer outra irregularidade que impeça a leitura.
- Quando houver remoção e/ou alteração do número de série constante na etiqueta de identificação do produto.
- Pelo mau uso do produto e em desacordo com as normas constante nos Manuais de Instruções.
- Quando o produto for ligado em rede elétrica imprópria ou ainda sujeita a variações excessivas de tensão.
- Quando o produto for danificado, ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos por técnicos não autorizados pela Gelopar.
- Se o defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Quando houver produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassados ou atos e efeitos da natureza.
- Por comprovação de dolo ou má-fé do titular da garantia.



Gelopar Refrigeração Paranaense Ltda.
Rua Dr. Eli Volpato, 250 – Bairro Chapada
CEP: 83.707-746 – Araucária – Paraná – Brasil
Telefone: +55 (41) 3641-1400
Atendimento ao consumidor: 0800 606 1111
Visite nosso site: www.gelopar.com.br
e-mail: assistec@gelopar.com.br